

ОТВОД ПОД МУФТУ И РЕЗЬБОВОЙ: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ШАГ 1

Осмотрите подготовленные трубы. Убедитесь, что:

- отверстие сделано ровно;
- срез трубы не содержит металлической стружки, способной повредить манжету, а также грязи и других посторонних предметов;
- отверстие сделано в соответствии с таблицей размеров, которая находится в каталоге.



ШАГ 2

Расположите манжету на корпусе отвода так, чтобы она совпадала с выемками в металле.



ШАГ 3

Поместите две части корпуса отвода на трубу с отверстием, состыкуйте их между собой. Вставьте соединительные болты в монтажные проушины и наживите гайки.



ШАГ 4

При затяжке гаек чередуйте болты до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса отвода.

Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.



ШАГ 5

Монтаж соединения закончен.