



Шаг 1:
Осмотрите подготовленные трубы. Убедитесь, что

- отверстие сделано ровно;
- срез трубы не содержит металлической стружки, способной повредить манжету, а также грязи и других посторонних предметов;
- отверстие сделано в соответствии с таблицей размеров, которая находится в каталоге.



Шаг 2:
Расположите манжету на корпусе отвода так, чтобы она совпала с выемками в металле.



Шаг 3:
Поместите две части корпуса отвода на трубу с отверстием, состыкуйте их между собой. Вставьте соединительные болты в монтажные проушины и наживите гайки.



Шаг 4:
При затяжке гаек чередуйте болты до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса отвода.
Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.



Шаг 4:
Монтаж соединения закончен.